



Thermostar Dampfbügeleisen

Gebrauchsanweisung



1. **Dampftasten** für Impulsdampfstoß und Dauerdampf
2. **Korkgriff**
3. **Kabelgelenk**
4. **Temperatur-Wählscheibe** muss immer auf Maximum stehen
5. **Temperatur-Leuchte** zeigt das Aufheizen der Sohle an, erlischt bei erreichter Temperatur
6. **Bügelsohle** mit spezieller patentierter Aluminiumlegierung
7. **Silikon-Auflage**
8. **Verbindungsschlauch** versorgt das Gerät mit Strom und Dampf
9. **Stecker** zum Anschließen an den Thermostar Trockendampf-Reiniger
10. **Kalkstäbe** an der Rückseite der Bügelsohle

Technische Daten



Netzspannung
220 V




Frequenz
50/60 Hz



Leistung
800 W



Gewicht
ca. 1,5 kg



Stromkabel
5 polig



Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt vom Hausmüll an dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen für Elektro- und Elektronik Altgeräte (gemäß WEEE-Richtlinie der EU)

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Thermostar Dampfbügeleisen eignet sich zum Anschluss an den Thermostar Trocken - Dampfreiniger Avantgarde oder Professional.

Es ist ausschließlich zum Bügeln von Kleidungsstücken und Wäsche geeignet. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.



Vor der ersten Inbetriebnahme

Stellen Sie bitte sicher, dass das Bügeleisen gewissenhaft von allen Verpackungsteilen befreit wurde.

Vor dem ersten Gebrauch bügeln Sie einige Sekunden mit Dampf über ein altes Kleidungsstück, sodass etwaige Produktionsrückstände beseitigt werden.

Sicherheitshinweise

- ★ Die heiße Bügelsohle, sowie heißer Dampf können bei Kontakt mit der Haut zu Verbrennungen führen.
- ★ Lassen Sie das Bügeleisen nicht unbeaufsichtigt, während es in Betrieb ist.
- ★ Stellen Sie sicher, dass das Bügeleisen nicht in die Reichweite von Kindern oder Haustieren gelangen kann, solange es heiß ist.
- ★ Verwenden Sie das Bügeleisen nur auf einer flachen und stabilen Unterlage.
Lassen Sie das Bügeleisen immer komplett abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- ★ Das Bügeleisen darf nicht von Kindern, oder Personen mit eingeschränkten physischen oder psychischen Fähigkeiten benutzt werden.
- ★ Wenn das Bügeleisen oder das Kabel offensichtliche Schäden aufweisen, verwenden Sie es bitte nicht. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren Händler.
- ★ Stellen Sie sicher, dass kein anderes Gerät mit hoher Wattzahl auf demselben Stromkreis betrieben wird.

Bügeln mit dem Thermostar Dampfbügeleisen

Stecken Sie den Stecker an Ihren mit Wasser befüllten Thermostar Trocken -Dampfreiniger an und schalten Sie diesen ein.

Stellen Sie Ihren Thermostar direkt neben den Bügeltisch und führen Sie das Kabel spiralförmig um die Antenne, somit ist das Kabel zug-entlastet und stört Sie nicht beim Bügeln. Das Bügeleisen sollte immer auf der mitgelieferten Silikon-Auflage abgestellt werden.



Wenn der Dampf im Thermostar Trocken-Dampfreiniger 160 Grad erreicht hat, ist das Gerät betriebsbereit.

Bügeln Sie immer mit der höchsten Temperatur-Stufe (•••). Für alle empfindlichen Materialien und Kleidungsstücke mit dunkler Farbe verwenden Sie bitte immer die Teflonsohle, die als Zubehör erhältlich ist.

Empfehlung

Bügeln Sie dicke Stoffe mit der Ansaug-Funktion Ihres Bügeltisches.

Bügeln Sie dünne Stoffe stets mit aufgeblasenem Bügeltisch.

Zum Auffrischen und vertikalen Dampfen von Kleidungsstücken halten Sie diese bitte mit einem Kleiderbügel hoch und fahren Sie mit dem dampfenden Bügeleisen an den gewünschten Stellen mit geringem Abstand entlang. Auch hierfür verwenden Sie unbedingt die Teflonsohle.



Nach dem Bügelvorgang entfernen Sie bitte ggf. die Teflonsohle, da es sonst zu Beschädigungen und Oxidation an der Bügelsohle kommen kann.


Schalten Sie Ihren Thermostar Trockendampfreiniger ab, bevor Sie den Stecker des Bügeleisens von Ihrem Thermostar trennen.

Lassen Sie das Bügeleisen komplett abkühlen, bevor Sie es wegräumen.

Teflonsohle

Die optional erhältliche Teflonsohle eignet sich vor allem für dunkle und hitzeempfindliche Materialien, sowie Wäschestücke mit Aufdrucken oder Aufnähern. Sie wird auch zum Auffrischen und vertikalen Dampfen von Wäschestücken verwendet.

Die Teflonsohle kann während des Bügelns montiert und wieder demontiert werden: zu diesem Zweck das Thermostar Dampfbügeleisen in die Teflonsohle stecken und die Feder mittels Gummilasche von vorne komplett über das Bügeleisen ziehen. Bitte achten Sie bei heißem Bügeleisen darauf, nicht mit der Sohle in Kontakt zu kommen!



Nach dem Bügeln mit der Teflonsohle entfernen Sie diese wieder von Ihrem Bügeleisen, da es sonst zu Beschädigungen und Oxidation an der Bügelsohle kommen kann.

Thermostar Dampfbügelstation

Für ein noch professionelleres Bügelerlebnis sorgt die separat erhältliche Thermostar Dampfbügelstation mit beheizbarer Bügeloberfläche, sowie Ansaug- und Aufblasfunktion.

Reinigen Sie die Kunststoff- und Metallteile Ihres Thermostar Dampfbügeleisens regelmäßig mit einem feuchten, weichen Tuch.

Einmal jährlich können Sie die Kalkstäbe an der Rückseite der Bügelsohle mit einem handelsüblichen Inbusschlüssel herausdrehen. Legen Sie die Stäbe über Nacht in eine Entkalkungslösung. Vor Wiederinbetriebnahme spülen Sie diese bitte gründlich ab.

Lagern Sie das Bügeleisen an einem trockenen Ort, die Temperatur sollte nicht unter 5 Grad Celsius fallen.

Störungen und Service

Sollte Ihr Thermostar Dampfbügeleisen trotz sachgemäßer Handhabung eine Fehlfunktion aufweisen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Thermostar Händler, mit dem Sie die weitere Vorgehensweise besprechen können.



Thermostar Handels-GmbH
Auen-Süduferstraße 67
9220 Velden
Tel.: +43 (0) 4274 2821
info@thermostar.info
www.thermostar.info

FOGADBEI011809DE10